

Software aktualisieren: Anweisungen

Um Ihre Software auf die neuesten Funktionen und Einstellungen zu aktualisieren und gleichzeitig Ihre persönlichen Einstellungen zu behalten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.


Wenn Sie keine persönlichen Einstellungen in die neue Version übernehmen wollen, können Sie die entsprechenden Schritte überspringen.

1. Kopieren Sie die entpackten Dateien in das Hauptverzeichnis eines USB-Sticks.
2. **So behalten Sie Ihre persönlichen Einstellungen bei:**


Nur für Luftschleier mit Version eins (UI.x-xx)

Nicht alle persönlichen Einstellungen werden automatisch kopiert.

Notieren Sie in der aktuellen Softwareversion die folgenden Einstellungen Ihres *b-touch* Bedienpults:



Türeinstellung		
Menü > Konfiguration > 25. Auto: Türeinstellung		
	Reaction auf Tür	⏏ / ⤴
	Stufe	Auto / ... %
	Raumtemperaturregelung	Ein / Aus
	Luftstufe für Raumtemperaturregelung	... %
	Standby-Heizung	Auto / ... %
Türkontaktschalter		
Menü > Wartung > Status		
	i3 (Eingang 3)	Keine Funktion / Türkontaktschalter (NO/NC)



3. So behalten Sie Ihre persönlichen Einstellungen bei:

Bestehende Einstellungen exportieren:

- Schließen Sie den USB-Stick an das Bedienpult an.
- Wählen Sie [Einstellungen exportieren](#) aus.

4. Neue Softwareversion installieren:

- Wählen Sie [Update Bedientableau](#) aus, um die Software des Bedienpults zu aktualisieren.
- Wählen Sie [Update Gerät](#) aus, um die Software des Geräts zu aktualisieren.



Hinweis:

In manchen Fällen kommt es vor, dass (mehrfach) eine Fehlermeldung angezeigt wird. Brechen Sie die Aktualisierung ab, und versuchen Sie es erneut, bis die Aktualisierung vollständig abgeschlossen wird.

- Wenn die Installation abgeschlossen ist, ziehen Sie den USB-Stick ab.
- Es erfolgt ein Neustart des Geräts. Dies kann einige Zeit dauern. Warten Sie, bis das Bedienpult erneut nach angeschlossenen Geräten gesucht und diese gefunden hat.
- Vergewissern Sie sich im Statusbildschirm, dass die neue Softwareversion angezeigt wird:
[Menü > Wartung > Status](#).

5. Werkseinstellungen wiederherstellen:

[Menü > Wartung > Werkseinstellung](#).



Hinweis:

Wenn der Installationsassistent ([Sprache einstellen](#)) startet, können Sie diesen Vorgang mit **X** abbrechen.

6. So behalten Sie Ihre persönlichen Einstellungen bei:

Bestehende gespeicherte Einstellungen importieren:

- Schließen Sie den USB-Stick erneut an das Bedienpult an.
- Halten Sie [Einstellungen importieren](#) gedrückt, und zwar **so lange**, bis der Prozessfortschritt und der Dateiname „settings_export.txt“ angezeigt werden.

**Achtung:**

Wird der Dateiname **nicht** angezeigt, haben Sie die Funktion nicht lange genug gedrückt gehalten. Halten Sie „Einstellungen importieren“ erneut **so lange** gedrückt, bis Fortschritt und Dateiname angezeigt werden.

**Hinweis:**

Falls Warnhinweise wegen unbekannter Parameter angezeigt werden, ignorieren Sie diese.

7. Importieren Sie die Datei „settings.txt“:

- Drücken Sie **kurz** auf [Einstellungen importieren](#).

**Achtung:**

Wenn während des Prozessfortschritts der Dateiname „settings_export.txt“ angezeigt wird, haben Sie „Einstellungen importieren“ zu lange gedrückt gehalten. Drücken Sie „Einstellungen importieren“ erneut **kurz**, so dass der Fortschritt ohne Dateiname angezeigt wird.

- Wenn der Import abgeschlossen ist, ziehen Sie den USB-Stick ab.

8. **So behalten Sie Ihre persönlichen Einstellungen bei:**

Nur für Luftschleier mit Version eins (UI.x-xx)

Stellen Sie sicher, dass die in Schritt 2 notierten Einstellungen noch immer korrekt konfiguriert sind. Konfigurieren Sie die Einstellungen bei Bedarf erneut.

- Einstellungen für die Türeinrichtung:
[Menü > Konfiguration > 25. Auto: Türeinrichtung](#).
- Einstellungen für den Türkontaktschalter:
Wenn i3 für „Türkontaktschalter“ (NO/NC) konfiguriert wurde: Überprüfen Sie die Funktion des Türkontaktschalters über [Menü > Wartung > Türfühler überprüfen](#).

9. System zurücksetzen: [Menü > Wartung > System zurücksetzen](#).

10. Überprüfen Sie gegebenenfalls, ob neue Funktionen zum Bedienpult hinzugefügt wurden, und ob Sie Änderungen an den zugehörigen Standardeinstellungen vornehmen möchten.