

# Mettre à jour le logiciel : instructions

Pour mettre à jour le logiciel avec à la fois les dernières fonctions et les réglages tout en conservant les paramètres personnalisés : Suivre pas à pas ces instructions.

Si vous n'avez pas de réglages personnalisés que vous souhaitez conserver, vous pouvez sauter les étapes sur ce sujet.


1. Enregistrer les fichiers dézippés à la racine du répertoire de la clé USB.

2. **Pour conserver les paramètres personnalisés :**

*Uniquement pour les rideaux d'air avec la version un (UI.x-xx)*

Tous les paramètres personnalisés ne sont pas copiés automatiquement.

A partir la version actuelle du logiciel, noter les réglages suivants à partir du terminal de commande *b-touch* :



## Réponse porte


menu > Configuration > 25. Auto : Réponse porte

Réponse porte	⏏ / ⤴
Vitesse de soufflage	auto / ... %
Régulation de la température ambiante	on / off
Vitesse de soufflage pour la régulation de température ambiante	... %
Chauffage d'attente	auto / ... %

## Contact de porte

menu > Maintenance > État

i3 (entrée 3)	Sans fonction / Contact de porte (NO/NC)
---------------	---



fr

### 3. Pour conserver les paramètres personnalisés :

Exporter les paramètres existants :

- Relier une clé USB au terminal de commande.
- Sélectionner [Exporter les données](#).

### 4. Installer la nouvelle version du logiciel :

- Sélectionner [Màj term. de commande](#) pour effectuer la mise à jour logicielle du terminal de commande.
- Sélectionner [Mise à jour appareil](#) pour effectuer la mise à jour logicielle de l'unité.



#### Remarque :

Dans certains rares cas, un message d'erreur peut apparaître (se répétant). Annuler la mise à jour et tenter à nouveau jusqu'à ce que la mise à jour soit effectuée.

- Une fois l'installation terminée, débrancher la clé USB.
- L'unité redémarre automatiquement. Cela peut prendre quelques instants. Attendre jusqu'à ce que le terminal de commande cherche et trouve de nouveau une connexion aux unités reliés.
- Vérifier sur l'écran de contrôle que le numéro de version du logiciel a bien été mis à jour :  
[menu > Maintenance > État](#).

### 5. Restaurer la configuration usine par défaut :

[menu > Maintenance > Configuration usine](#).



#### Remarque :

Si le guide d'installation ([Définir la langue](#)) se lance, vous pouvez l'annuler en appuyant sur **X**.

### 6. Pour conserver les paramètres personnalisés :

Importer les paramètres personnalisés sauvegardés :

- Relier à nouveau la clé USB au terminal de commande.
- Maintenir la fonction [Importer les données](#) enfoncée **jusqu'à** l'affichage de l'avancement du processus et que le nom du fichier « settings\_export.txt » s'affiche.



#### Attention :

Si le nom du fichier **n'est pas** affiché, la touche fonction n'a pas été pressée suffisamment longtemps. Appuyer à nouveau sur la touche **jusqu'à** affichage de la progression et du nom du fichier.



**Remarque :**

Ignorer toute alerte concernant des paramètres inconnus.

7. Importer le fichier « settings.txt » :

- Appuyer sur la fonction [Importer les données brièvement](#).



**Attention :**

Si le nom du fichier « settings\_export.txt » n'est pas affiché lors de la progression du processus, la touche fonction n'a pas été pressée suffisamment longtemps. Appuyer à nouveau **brièvement** sur la touche jusqu'à affichage de la progression et du nom du fichier.

- Une fois l'importation terminée, débrancher la clé USB.

8. **Pour conserver les paramètres personnalisés :**

*Uniquement pour les rideaux d'air avec la version un (UI.x-xx)*

Vérifier si les réglages notés à l'étape 2 sont toujours activés et les ajuster si nécessaire :

- Réglages pour une réponse de la porte  
[menu > Configuration > 25. Auto : Réponse porte](#).
- Réglages pour le contact de porte :  
Si [État i3](#) est réglé sur 'Contact de porte' (NO/NC) :  
Vérifier le fonctionnement du contact de porte avec  
[menu > Maintenance > Vérifier capteur de porte](#).

9. Réinitialiser le système :

[menu > Maintenance > Réinitialiser le système](#).

10. Si possible, vérifier si les nouvelles fonctions ont été ajoutées au terminal de commande pour lequel ou lesquels vous souhaitez utiliser des valeurs personnalisées.